

Во время установки покрытий вы, возможно, столкнетесь с особыми случаями:

- **«горячие участки»**, где температура всегда повышенная (вокруг труб, вытяжных колпаков...).

В таких местах предпочтительно использовать **профили С10 или С11** (см. расценки). Они более толстые, и их двуслойность позволяет обеспечить отличную устойчивость и прочность при высокой температуре.

- **«влажные участки»** (ванные комнаты, спа-залы, бассейны) Обеспечьте в них хорошую вентиляцию.

Однако, CLIPSO очень не рекомендует вам использовать свои покрытия в турецких банях и саунах.

По вопросам, касающимся всех ваших конкретных проектов, не стесняйтесь обращаться к вашему торговому представителю, который вас наилучшим образом проконсультирует и поможет вам найти решение, наилучшим образом соответствующее вашим пожеланиям.

Что касается натяжения покрытия CLIPSO на стены, то, за исключением случаев использования профилей (ССА, СС, С6 или других средств поддержания рамы), процедура та же, что и для потолков.

Маленькая хитрость: поместите между стеной и покрытием наш мольтон С-LA 53 или любой другой изолирующий материал на ваш выбор.

- вы обеспечите защиту между стеной и покрытием;
- вы исправите мелкие дефекты и неровности стены;
- вы улучшите акустические и звукопоглощающие свойства помещения;
- стена будет намного более приятной на ощупь.

